

Manual - boldkanon

Boldkanonen kan reserveres via halbooking, hvor man i stedet for medspiller vælger knappen 'Boldmaskine'. Det koster 50 kr. pr. booking.

Den ny maskine står i det lille murstenshus sammen bolde, tromler og andet udstyr. Nøgle til huset ligger lige indenfor døren i klubhuset ovenpå relæet til højre. Nøgle er i metalkæde, som også passer til lysanlægget, som tændes i den lille trækasse lige indenfor indgangslågen – v. bane 1. Tjek evt. her, hvis nøgle ikke ligger på førstnævnte plads.

Maskinen står til ladning og skal efter brug igen tilsluttes lader, så den er klar til næste bruger.

Der er 40 nye og rene bolde i maskinen, som er reserveret til formålet. Forsøg at holde dem rene, dvs. brug ikke maskinen i vådt vejr.

Maskinen styres lettest via fjernbetjening, som ligger på bordet sammen med lamineret instruktionspapir, som forklarer teknik og muligheder (se vedhæftede).

Der må ikke være bolde nede i kammeret med de to ruller ved opstart. Hvis det er tilfældet, slukkes maskine og de fjernes manuelt.

QUICK START GUIDE Spinfire Pro 2



OPSTART AF MASKINEN I bunden af kontrolpanelet sidder en "SWITCH", som i jeres tilfælde altid skal vippes over på "INTERNAL". Tænd herefter maskinen på "POWER"-knappen, og stil dig ned i den anden ende af banen	
Tryk på knappen FEED, for at starte/stoppe boldkast	
Boldens retning og skudhøjde kan ændres vha. piletasterne	
Boldens interval (hvor hurtigt boldene kommer ud efter hinanden), fart og spin øges/reduceres via fjernbetjeningen. Vær opmærksom på, at fjernbetjening kun kan registrere ét tryk ad gangen - du kan ikke øge/reducere ved at holde knapperne nede. Niveauet af spin går fra -10 til +10, hvor -10 giver et højt niveau af underskrue, 0 giver flade bolde og +10 et højt niveau af overskrue	
Horizontal random Maskinen har flere forudindstillede programmer, hvor maskinen skyder boldene tilfældigt ud. Ved tryk på denne knap, bliver boldene skudt tilfældigt ud i banens bredde. Afstanden mellem boldene kan ændres ved flere tryk på knappen: (1 = narrow, 2 = medium, 3 = wide, 4 = off) Denne funktion kan også bruges sammen med nedenstående, for at variere boldens dybde.	
Vertical Random Denne funktion skyder boldene tilfældigt ud i banens dybde: (1 tryk = random, 2 tryk = advanced random, 3 tryk = off) Denne funktion kan også bruges sammen med ovenstående, for at variere boldens bredde.	
2-Line Drill Denne funktion skyder skiftevis en bold til din forhånd/baghånd. Afstanden mellem boldene kan ændres ved flere tryk på knappen: (1 = narrow, 2 = medium, 3 = wide, 4 = off)	
SLEEP Når i skal samle bolde, kan i med fordel bruge "Sleep" knappen. Maskinen aktiveres igen, ved at bruge knappen "FEED"	



spinfire v4.0